

## Anleitung zum Einlegen der Fahrgastraummatte

Um ein besseres Liegen zu gewährleisten, sollte man die Matte mindesten 24 Stunden bei 20 Grad glatt auslegen, ansonsten wird es ein paar Tage dauern bis sie gut liegt.

### Vorbereitung:

Die Durchlade rechts an der Sitzbank entfernen.

Hierzu mit der flachen Hand, unter der Durchlade fassen und den „Flaschenöffner zu sich



Die unter der langen schmalen Lasche (im Einstieg) heftenden Klettverbinder ablösen.  
Diese auf die PVC-Platten kleben.

Diese PVC-Platten müssen unter den Einstieg geschoben werden.

Hierzu am besten den Teppich erstmal einlegen damit sich die stellen ergeben.



Dann den Teppich unter der Durchlade lang unterhalb der Sitzbank auslegen und mit dem Klett auf der Höhe des Griffes montieren. Dieses Klett bringt sicheren Halt beim Verschieben.

